


CRISSAIR

Home Electro

MANUAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Antes de ligar o aparelho, leia atentamente as instruções contidas neste manual e o mantenha para futuras referências e consultas.



COIFAS

Slim 900 Ilha NI46 G3



@crissaireletros



@crissair_eletros



www.crissair.com.br

SEJA BEM-VINDO À CRISSAIR

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Crissair, desenvolvido com o mais alto padrão de qualidade, segurança e sofisticação.

A Crissair Home Electro disponibiliza aos seus clientes uma linha de produtos exclusivos e funcionais que agregam elegância e valor aos ambientes e projetos personalizados mais exigentes.

Nosso processo de produção envolve uma criteriosa análise para cada produto apresentado ao mercado, proporcionando uma entrega diferenciada, com o mais alto padrão de qualidade, segurança e sofisticação.

Nossos produtos são certificados, garantindo aos nossos clientes um produto produzido de acordo com as normas e padrões técnicos exigidos pelo mercado.

Disponibilizamos rede de assistência técnica, com profissionais treinados diretamente pela Crissair Home Electro e capazes de oferecer a solução adequada para suportar as necessidades de cada cliente.

Ao adquirir um produto Crissair, além de todos os diferenciais já citados, você está levando para sua casa a expertise de quem está em constante inovação, trabalhando para oferecer as melhores soluções para você.

Esperamos que aproveite o seu produto da melhor forma seguindo todas as orientações deste manual e, caso queira conhecer mais sobre a Crissair Home Electro e nossa linha exclusiva de produtos, acesse: <https://www.crissair.com.br/>.



Crissair Home Electro
Desde 1991

ÍNDICE

01	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	01
02	INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO.....	03
	2.1 Dados Técnicos	
	2.2 Instalação	
	2.3 Dicas de instalação do Duto de Escape	
03	INSTRUÇÕES DE USO.....	08
04	MANUTENÇÃO.....	09
	4.1 Limpeza	
	4.2 Desmontagem	
	4.3 Instalando os filtros	
	4.4 Filtros de carbono	
	4.5 Substituição das Lâmpadas	
05	PROBLEMAS E SOLUÇÕES.....	14
06	DESCARTE.....	15
07	TERMOS DE GARANTIA.....	16
08	FALE CONOSCO.....	18

Para um funcionamento seguro de fogões e queimadores a gás é necessário que o ambiente possua ventilação adequada. Coifas aspirantes em funcionamento retiram ar do ambiente. Portanto, quando coifas e fogões ou queimadores estiverem em funcionamento concomitantemente, é necessário que haja ventilação adequada.

Antes de ligar o produto à rede elétrica:

Este manual explica a instalação e uso apropriados para a sua coifa; por favor, leia atentamente antes de usá-la, mesmo se você já estiver familiarizado com o produto. O manual deve ser mantido em um lugar seguro para futura consulta.

Verificar que a tensão e a potência correspondem às da rede e que a tomada seja apropriada. Em caso de dúvidas, consulte um electricista qualificado.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo técnico especializado ou pessoas qualificadas a fim de evitar riscos.



Atenção!

- Em determinadas circunstâncias, os eletrodomésticos podem ser perigosos.
- O pré-filtro é feito de alumínio.
- Não troque os filtros com o produto em funcionamento.
- Não toque as lâmpadas e as áreas adjacentes durante e/ou logo após o uso prolongado da iluminação.
- Não é apropriado flambar alimentos sob o produto(IEC 60335-2-31).
- Evite a chama livre (sem panela), ela é danosa aos filtros e aumenta o risco de incêndio.
- Monitore constantemente os alimentos fritos para evitar que o óleo aquecido pegue fogo.
- Antes de efetuar qualquer manutenção e/ou operação de limpeza, desligue o aparelho da rede elétrica.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas sensoriais ou mentais reduzidas, inclusive crianças, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não permita que crianças brinquem com o aparelho.
- A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Existe risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções; (IEC 60335-2-31) e/ou gotejamento de resíduo acumulado no interior do produto.
- A coifa e o filtro devem ser limpos regularmente de acordo com as instruções no manual.
- Quando o exaustor for utilizado concomitantemente a aparelhos que queimam gás ou outros

- O ar não deve ser descarregado na mesma chaminé utilizada para descarregar o ar de aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis.
- As peças acessíveis podem ficar quentes quando usadas com aparelhos de cozinha.
- A coifa deve ser apenas utilizada para uso doméstico, não é adequada para churrasco, assado e outros fins comerciais.
- Se houver alguma falha no aparelho, entre em contato com o SAC Crissair.
- Use o aparelho de acordo com as instruções para evitar qualquer risco de incêndio.

Importante:

- Sempre desligue o fornecimento de energia elétrica durante a instalação e manutenção, como por exemplo a substituição de lâmpadas.
- O exaustor deve ser instalado de acordo com as instruções de instalação e todas as medições seguidas.
- Todo trabalho de instalação deve ser realizado por um técnico qualificado.
- **Preste atenção às bordas afiadas dentro do exaustor, especialmente durante a instalação e limpeza.**
- Certifique-se de que o duto não tenha curvas maiores do que 90 graus, pois isso reduzirá a eficiência do exaustor.

Aviso:

- Antes de obter acesso aos terminais, a rede elétrica deve ser desconectada.
- Sempre coloque tampas em painéis e frigideiras quando cozinhar em um fogão a gás.
- A coifa é destinada apenas para uso doméstico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
- **CUIDADO:** O aparelho e suas partes acessíveis podem aquecer durante a operação. Tenha cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento. Crianças menores de 8 anos devem ficar longe, a menos que estejam sob supervisão permanente.
- As regulamentações relativas à descarga de ar devem ser cumpridas.
- Limpe o aparelho periodicamente seguindo o método indicado na seção **MANUTENÇÃO**.
- Por razões de segurança, use apenas o mesmo tamanho de parafusos de fixação ou de montagem recomendados neste manual de instruções.
- Em relação aos detalhes sobre o método e a frequência da limpeza, consulte a seção **MANUTENÇÃO** no manual de instruções

Aviso:

- Perigo de incêndio: não guarde itens nas superfícies de cozimento.
- Limpadores a vapor não devem ser usados.
- NUNCA tente extinguir um fogo com água, mas desligue o aparelho e depois cubra a chama com uma tampa.

INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO

02

2.1 DADOS TÉCNICOS

Voltagem	127V~60Hz	220V~60Hz
Potência nominal	294W	314W
Potência das Luzes	2x7W	2x7W
Potência do motor	280W	300W
Diâmetro do tubo de ar	150mm	150mm
Velocidade do ar	1.050m ³ /h	1.050m ³ /h
Ruído	61dB	61dB

- O parâmetro de fluxo de ar é testado em condições de 127V~60Hz quando a tensão é 127V~60Hz/220V~60Hz e sem filtros de carvão.

2.2 INSTALAÇÃO

- As operações de montagem e ligação elétrica devem ser efetuadas por pessoas especializadas.
- Utilizar luvas de proteção antes de efetuar as operações de montagem.
- Não nos responsabilizamos por danos causados ao produto na instalação executada por uma empresa ou técnico não credenciado/autorizado.

Conexão elétrica

O aparelho é construído em classe I, portanto, nenhum cabo deve ser ligado à tomada de terra. Para ligá-lo à rede elétrica será necessário utilizar um interruptor unipolar com abertura mínima de 3 mm entre os contatos, dimensionado para a carga e que atenda aos regulamentos em vigor.

A ligação à rede elétrica deve ser feita como segue:

MARROM = L Linha/Fase

AZUL = N Neutro


VERDE/AMARELO =  Aterramento

INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO

02

- A distância mínima entre a superfície de suporte dos recipientes de cozedura no dispositivo de cozedura e a parte mais baixa do exaustor da cozinha deve ser no mínimo 70 cm e no máximo 82 cm.
- Tendo que ser usado um tubo de conexão composto de duas ou mais partes, a parte superior deve ficar internamente àquela inferior. Não conectar a descarga da coifa a um duto pelo qual circule ar quente ou utilizado para evacuar gases de aparelhos alimentados por uma energia que não a elétrica. Antes de proceder às operações de montagem, para um manejo mais fácil do aparelho, retire os pré-filtros antigordura.
- No caso de montagem do aparelho em versão aspirante, predisponha o furo de saída do ar.
- Para o bom desempenho da sucção da coifa, o comprimento da tubulação de exaustão, distância entre a conexão no motor e a veneziana de saída na fachada do imóvel não deve ser superior a 8.000 mm em linha reta.
- A instalação de curva de 90 graus produz perda de carga equivalente à provocada por 1.000 mm de tubo em linha reta. Assim, para cada curva, reduzir o comprimento máximo recomendado da tubulação em 1.000 mm.
- O diâmetro mínimo recomendado para a tubulação é de 150 mm.
- A não observância das recomendações acima provocarão danos ao motor, diminuição no rendimento de sucção e aumento de ruído.

Se você tem uma saída para o exterior, o seu exaustor pode ser conectado como na imagem abaixo por meio de um duto de extração. (Esmalte, alumínio, tubo flexível ou material não inflamável com diâmetro interno de 150mm).




1. Antes da instalação, verifique a voltagem do produto e o ponto de energia no qual o produto será instalado.



INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO

02


1. Centralize o produto com o centro do cooktop/fogão, para que ambos fiquem alinhados. Os exaustores devem ser colocados a uma distância de 70 a 82 cm da superfície de cozimento para melhor efeito. Veja Imagem 1.




Pic-1

IMG.1


2. Montar a gaiola fixando as barras na base 4 peças.
3. Fixar a base da gaiola no teto com 4 parafusos 8" e bucha.
4. Deixe o tubo de exaustão sair pelo furo de 150mm, veja as figuras 3 e 4.



IMG 2.



IMG3





IMG4.

INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO




02

5. 4 parafusos ST4 * 8 grandes planos serão usados para conectar a chaminé interna na placa de fixação, em seguida, colocar na chaminé externa. Um gancho será usado para colocar a chaminé externa para a próxima instalação, ver imagem 5. Instalar o v-flap para a saída. Veja imagem 6.



7. 16 parafusos M4 * 10 grandes planos serão usados para conectar o corpo da coifa em ângulo de ferro, veja foto 7.


8. Instale o tubo de expansão na coifa e ligue a fonte de alimentação na tomada. Veja a imagem 8. Coloque o tubo de expansão na saída; depois garanta que tudo esteja firme, coloque a coifa para baixo, tire a chaminé externa e toda a instalação estará terminada. Ver foto 9.




2.3 DICAS DE INSTALAÇÃO DO DUTO DE ESCAPE

As seguintes regras devem ser seguidas para obter uma extração de ar ideal:

- Mantenha o tubo de extração curto e reto.
- Não reduza o tamanho nem restrinja o tubo de expansão.
- Ao usar o tubo de expansão, sempre instale o tubo esticado para minimizar a perda de pressão.
- Não observar estas instruções básicas reduzirá o desempenho e aumentará os níveis de ruído do exaustor.
- Qualquer trabalho de instalação deve ser realizado por um electricista qualificado ou pessoa competente.
- Não ligue o sistema de canalização do exaustor a qualquer sistema de ventilação existente que seja utilizado para qualquer outro aparelho, como o tubo de gás e/ou o tubo de vento quente.
- O ângulo da curva do tubo de expansão não deve ser inferior a 120°; você deve direcionar o tubo horizontalmente ou o tubo deve subir a partir do ponto inicial e deve ser conduzido a uma parede externa.
- Após a instalação, verifique se o exaustor está nivelado para evitar a coleta de graxa no final.
- Certifique-se de que o tubo de expansão selecionado para instalação esteja em conformidade com os padrões relevantes e que seja retardante de fogo.



Controle TOUCH com display de LED:



1. **Ligar:** Após conectar o exaustor à rede elétrica, a luz de fundo de todos os botões acenderá. O visor LED está apagado. O exaustor não funciona e entra em modo de espera.

2. **Botão Liga/Desliga** :

2.1 Pressione o botão Liga/Desliga, a luz de fundo do botão acenderá e a coifa funcionará na velocidade baixa. As luzes indicativas de fundo dos botões acenderão;

2.2 O botão de Luz pode ser operado sem ter que pressionar o botão de Liga/Desliga. Ao pressionar novamente o botão Liga/Desliga, o exaustor será desligado sem qualquer função.

3. **Botão Luz** :

3.1 Pressione o botão Luz e a iluminação acenderá. Pressione novamente e as luzes apagarão. Os passos acima podem ser operados repetidamente.

4. **Botão Aumentar** :

4.1 Pressione o botão Aumentar, a luz de fundo do botão será ligada, o exaustor começa a trabalhar na velocidade baixa o display LED exibirá "1";

4.2 Pressione o botão Aumentar novamente quando estiver trabalhando na velocidade baixa, o exaustor funciona na velocidade média e o display LED exibirá "2";

4.3 Pressione o botão Aumentar novamente quando estiver na velocidade média, o exaustor funciona a alta velocidade e o visor LED apresenta "3";

4.4 Pressione o botão Aumentar novamente quando ele estiver trabalhando em alta velocidade, e não será alterada a velocidade.

5. **Botão Diminuir** :

5.1 Pressione o botão Diminuir, o exaustor diminuirá uma velocidade e o visor mostrará a velocidade de trabalho atual. Ao pressionar o botão Diminuir novamente quando estiver trabalhando na velocidade baixa, o exaustor será desligado e a luz de fundo do botão desligará.

6. **Botão Timer** :

6.1 O botão Timer funciona quando o motor e a luz estão acesos. A definição do temporizador é de 5 minutos. O temporizador pode ser repetido. Quando o tempo acabar, o temporizador será desligado e a luz apagará;

6.2 Quando o temporizador está definido, se ajustar as velocidades, o temporizador irá recalcular o tempo de trabalho.

MANUTENÇÃO

- O bom funcionamento do produto depende de uma correta e constante manutenção.
- Uma atenção especial deve ser dedicada ao pré-filtro antigordura e ao filtro de carvão ativo.
- O pré-filtro antigordura tem como função reter as partículas de gordura em suspensão no ar e, portanto, é sujeito a obstruir-se. O tempo para obstrução varia de acordo com a utilização do produto.
- Para evitar o risco de incêndio, é necessário lavar o pré-filtro antigordura sempre que perceber acúmulo de resíduos ou a cada 15 dias.
- Para proteger a coifa da corrosão pelo acúmulo de sujeira a longo prazo, o exaustor deve ser limpo manualmente com água quente e detergente neutro.
- Limpar frequentemente o exaustor, por dentro e por fora, utilizando um pano úmido com detergente líquido neutro.
- O pré-filtro de alumínio deve ser limpo com água quente e detergente neutro, deixando submerso por alguns minutos para facilitar a remoção da gordura. OBS: Não deixar a água esfriar totalmente antes de enxaguar o pré-filtro.
- A limpeza do pré-filtro pode ser feita na máquina de lavar louças utilizando funções de curta duração e baixa temperatura.
- Depois de algumas lavagens pode ocorrer alterações de cor. Este fato não dá direito à reclamação para eventuais substituições.
- Os filtros de carvão ativo são utilizados para depurar o ar que é introduzido no ambiente e têm a função de atenuar os odores desagradáveis gerados pelo cozimento.
- Os filtros de carvão ativo não regeneráveis/laváveis devem ser substituídos a cada 6 meses ou 120 horas de uso no máximo.
- A saturação do carvão ativo depende do uso mais ou menos prolongado do aparelho, tipo de alimento e regularidade de lavagem do pré-filtro antigordura.
- Antes de recolocar os pré-filtros antigordura de alumínio no exaustor, certifique-se de que eles estão 100% secos, pois resíduos de água podem causar danos ao produto ou gotejamento.
- O sistema de iluminação é projetado para o uso durante o cozimento e não para o uso prolongado de iluminação geral do ambiente. O uso prolongado da iluminação pode reduzir muito a vida útil da lâmpada.



Atenção!

A inobservância das advertências de limpeza do exaustor e da substituição e limpeza dos filtros implica riscos de incêndios. Aconselha-se seguir as instruções mencionadas.


MANUTENÇÃO

Limpendo os Filtros:

- Remova os pré-filtros de alumínio de acordo com a figura 10.
- Coloque dentro de uma máquina de lavar louças com detergente, ajuste a temperatura para menos de 60°.
- Não use produto corrosivo, pode danificar os pré-filtros antigordura.
- Tenha certeza de que a coifa está desligada antes de remover os pré-filtros de alumínio para limpeza.

CUIDADO:

Antes da manutenção ou limpeza, o exaustor deve ser desconectado da fonte principal. Certifique-se de que o exaustor esteja desligado na tomada e o plugue removido.



4.1 LIMPEZA

As superfícies externas são suscetíveis a arranhões e abrasões, portanto, siga as instruções de limpeza para garantir que o melhor resultado possível seja obtido sem danos.

Geral

- A limpeza e a manutenção devem ser realizadas com o aparelho frio, especialmente durante a limpeza. Evite deixar substâncias alcalinas ou ácidas (sumo de limão, vinagre etc.) nas superfícies.

Aço Inoxidável

- O aço inoxidável deve ser limpo regularmente (por exemplo, semanalmente) para garantir a expectativa de vida longa. Seque com um pano limpo e macio. Um fluído de limpeza de aço inoxidável especializado pode ser usado.

Superfície do Painel de controle

- O painel de controle pode ser limpo com água morna. Certifique-se de que o pano esteja limpo e bem torcido antes de limpar. Use um pano macio e seco para remover qualquer excesso de umidade após a limpeza.

Importante

- Use detergentes neutros e evite usar produtos químicos de limpeza abrasivos, detergentes fortes ou produtos que contenham abrasivos, pois isso afetará a aparência do produto e, potencialmente, removerá qualquer impressão de arte no painel de controle e anulará a garantia do fabricante.

MANUTENÇÃO


Filtros

- Os filtros podem ser limpos manualmente. Coloque-os por cerca de 3 minutos em água com um detergente para soltar gordura e, em seguida, escove suavemente com uma escova macia. Por favor, não aplique muita pressão para evitar danificá-lo. (Deixe secar naturalmente fora da luz direta do sol).
- Os filtros devem ser lavados separadamente da louça e utensílios de cozinha. É aconselhável não usar abrillantador.

4.2 DESMONTAGEM

Para desmontar o filtro (1), proceda da seguinte forma:

- Solte a trava de bloqueio (2).
- Remova o filtro de metal.



4.3 INSTALANDO OS FILTROS

Para instalar os filtros, siga os próximos passos:

- Coloque o filtro nas fendas na parte de trás do exaustor;
- Pressione o botão no puxador do filtro;
- Solte o puxador assim que o filtro encaixar na posição;
- Repita estes passos para os próximos filtros.


4.4 FILTROS DE CARBONO

O filtro de carvão ativado pode ser usado para capturar odores. Normalmente, o filtro de carvão ativado deve ser trocado a cada três a seis meses, de acordo com o seu hábito de cozinhar. O procedimento de instalação do filtro de carvão ativado é:

- Remova o filtro de alumínio;
- Insira o filtro de carbono no espaço retangular, encaixando-o sobre o motor;

MANUTENÇÃO

- Após inserir a parte frontal do filtro na fenda do exaustor, abaixe a parte traseira até que ele se encaixe na parte de trás da fenda. Levante as duas barras de fixação até que fiquem horizontais sobre o filtro de carbono;
- Posicione o filtro de alumínio de volta para a posição;
- Aplique o procedimento inverso para desinstalar o filtro de carbono.



NOTA:

Verifique se o filtro está bem trancado. Caso contrário, ele pode soltar e causar um acidente.

Quando o filtro de carvão ativado estiver conectado, a potência de sucção será abaixada.

4.5 SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS

- Em caso de falha no funcionamento, o LED deverá ser substituído, é necessário que um técnico especializado intervenha para a substituição.
- **DECLINA-SE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS PROVOCADOS PELA INOBSERVÂNCIA DAS ADVERTÊNCIAS ACIMA.**
- A lâmpada deve ser substituída pela Crissar, empresa credenciada ou pessoas com qualificações similares.
- Desligue sempre o produto da rede elétrica antes de realizar qualquer manutenção. Ao manusear a lâmpada, verifique se ela está completamente resfriada antes de qualquer contato direto com as mãos.
- Ao manusear a lâmpada, segure-a com um pano ou luvas para que as mãos não entre em contato com ela, reduzindo sua vida útil.


Luzes de LED:

Para trocar as luzes:

- Remova o pré-filtro de alumínio;
- Desapertar os parafusos 4pcs no suporte da faixa de luz LED por chave de fenda cruzada, desmontar a faixa de luz LED e retirar o terminal do fio de conexão da luz. Veja a foto 1. (Nota: Será necessário desmontar o painel frontal primeiro para que os modelos não possam derrubar diretamente a faixa de luz);

MANUTENÇÃO

- Aplique o procedimento inverso para instalar a luz de volta;
- código ILCOS D para esta lâmpada é: DSL-7-S-650;
- módulos LED;
- faixa de luz;
- potência máxima: $2 \times 7 \text{ W}$;
- faixa de tensão: DC 12V.



Problema	Possíveis Causas	Solução
Luz ligada, mas o motor não funciona.	Interruptor do ventilador desligado.	Selecione uma posição para o interruptor.
	Interruptor do ventilador falhou.	Contatar o centro de serviços.
	Motor falhou.	Contatar o centro de serviços.
Luz e motor não funcionam.	Fusíveis queimados.	Repor o fúsil.
	Cabo de alimentação solto ou desconectado.	Volte a colocar o cabo na tomada. Ligue a tomada elétrica.
Vazamento de óleo.	Uma válvula unidirecional e a tomada não estão bem vedadas.	Retire a válvula unidirecional e vede com selante.
	Vazamento da conexão da chaminé e tampa.	Retire a chaminé e sele.
Luzes não funcionam.	Lâmpadas quebradas/com defeito.	Reponha as lâmpadas como nas instruções.
Sucção insuficiente.	A distância entre a coifa e a superfície é muito grande.	Coloque a coifa na distância correta.
A coifa está inclinada.	Os parafusos não estão firmes o suficiente.	Aperte o parafuso de suspensão e deixe-o na horizontal.

NOTA:

Quaisquer reparos elétricos para este aparelho devem estar em conformidade com suas leis locais, estaduais e federais. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair se tiver alguma dúvida antes de executar qualquer um dos itens acima.

Desconecte a unidade da fonte de energia ao abrir a unidade.

DESCARTE

	<p>Este produto é marcado com o símbolo na triagem seletiva de equipamentos eletrônicos residuais. Isto significa que este produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico, mas deve ser apoiado por um sistema de coleta seletiva de acordo com a Diretiva 2012/19 / EU. Em seguida, será reciclado ou desmontado para minimizar os impactos no ambiente; os produtos elétricos e eletrônicos são potencialmente perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais ou regionais.</p>
---	---

NOTA:

A seguir, mostramos como reduzir o impacto ambiental total (por exemplo, uso de energia) do processo de cozimento).

- Instale a coifa em local adequado onde haja ventilação eficiente.
- Limpe a coifa regularmente para não bloquear as vias aéreas.
- Lembre-se de desligar a luz da coifa depois de cozinhar.
- Lembre-se de desligar a coifa depois de cozinhar.

INFORMAÇÕES PARA DESCARTE

Não desmonte o aparelho de uma forma que não seja mostrada no manual do usuário. O aparelho não pode ser desmontado pelo usuário. No final da vida, o aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Consulte a Autoridade Local ou o retentor para obter informações sobre reciclagem.

Guardar este manual para consultas futura, ou acesse nosso site para consultar o manual virtual disponibilizado na página referente ao seu produto.

www.crissair.com.br

TERMOS DE GARANTIA

07

A Crissair Home Electro concede garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor na qual conste a identificação do produto e modelo, sendo:

- 03 meses: garantia legal;
- 33 meses: garantia contratual, concedida pela Crissair Home Electro.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Esta garantia abrange a substituição gratuita de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

Somente a rede de Serviços Autorizados Crissair, técnicos autorizados Crissair, ou quem esta indicar são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e a realização dos reparos durante o período de garantia.

Se o produto não apresentar defeitos ou se constatado o uso inadequado do produto, será cobrada taxa de visita técnica.

Qualquer defeito que for constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Crissair ou ao Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL PERDERÃO A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as recomendações e especificações técnicas do Manual de Instruções, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação etc.
- O produto for utilizado para fins diferentes do uso doméstico, como uso comercial, ou laboratorial, ou industrial.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Crissair Home Electro.
- O defeito for causado por acidente, queda, variação de tensão elétrica, ou má utilização do produto pelo Consumidor.



AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL NÃO COBREM:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela rede autorizada Crissair, ou técnicos autorizados Crissair, ou terceiros não autorizados, exceto produtos com instalação gratuita constante no manual de instruções ou oferecida pelas lojas conceito Crissair.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
- Despesas com transporte, peças, mão de obra, materiais e adaptações para preparação do local onde será instalado o produto, isto é, rede elétrica, conexões elétricas, alvenaria, aterramento etc.
- Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança ao Consumidor.
- Peças de desgaste natural, produtos ou peças danificadas por acidente de transporte, por remoção, queda ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza, tais como relâmpagos, chuva e enchente, nem a componentes não fornecidos com o produto.
- Falhas no funcionamento normal do produto em função da falta de limpeza, da ação de animais (insetos, roedores e outros animais), ou ainda decorrentes da existência de objetos estranhos ao seu funcionamento.
- Produtos de saldo ou mostruário que possuam defeitos estéticos (riscados, amassados, manchados, amarelados) e/ou falta de peças. Estes produtos têm apenas as garantias legal e contratual para defeitos funcionais não discriminados em sua Nota Fiscal de compra.
- Problemas de corrosão (oxidação/ferrugem) causados por riscos, deformações ou similares, pela instalação em ambiente de alta salinidade, instalação em sol e chuva, utilização de produtos químicos não adequados para limpeza, incluindo uso de materiais sujos, ásperos e/ou abrasivos.

A GARANTIA CONTRATUAL NÃO COBRE:

- Peças com defeitos que não impactam na funcionalidade do produto, como peças amassadas, riscadas, manchadas etc.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, ou técnico autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado ou técnico autorizado. Poderá ser cobrada uma taxa de deslocamento previamente aprovada pelo consumidor.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como filtros de alumínio, filtros de carvão, lâmpadas, manípulos e peças plásticas, bem como mão de obra para aplicação dessas peças.

TERMOS DE GARANTIA

07

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

A Crissair Home Electro declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos em seu nome referente ao presente certificado.

Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

FALE CONOSCO

08

Em caso de dúvidas ou problemas no produto, assim como para agendar a instalação do seu produto, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o modelo ou número de série do seu produto.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:



FONE:

(11) 3014-0009.



E-MAIL:

sac@crissair.com.br



WHATSAPP:

(11) 94523-5762



SITE:

www.crissair.com.br/assistencia-tecnica

CRISSAIR

Home Electro

CONHEÇA OS OUTROS
PRODUTOS DA CRISSAIR



Coifas



Adegas



Cooktops



Lava-louças



Fornos



Fogões



Refrigeradores



ACESSE O
NOSSO SITE

CRISSAIR

Home Electro